


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



- Напряжение питания: DC 12В (4А) - 14В (5А)
- Если геркон не используется, вместо него необходимо установить перемычку.
- Перемычка-1 служит для изменения алгоритма работы кнопки. При установленной перемычке, защелка удерживается пока кнопка нажата, но не более 5 сек.